

用于安装 PCB 的 Interscale 灵活轨道系统

电力公用事业

Interscale 灵活型轨道组件，用于在 Interscale SFF 机箱中安装 PCB。结合安装板，支持单独安装 PCB

功能

单板支架用螺栓固定在安装板上

PCB (board thickness 1.4 ... 2.6 mm) can be positioned flexibly

技术参数

Table 1/2

物料号	长度	包装数量	材料	产品系列	产品类型	类型
24827-025	217.45 mm	2	铝	Interscale	安装五金包	安装五金包
24827-027	306.35 mm	2	铝	Interscale	安装五金包	安装五金包
24827-023	128.55 mm	2	铝	Interscale	安装五金包	安装五金包
24827-024	173 mm	2	铝	Interscale	安装五金包	安装五金包

Table 2/2

物料号	搭配使用
24827-025	小尺寸机箱
24827-027	小尺寸机箱

物料号	搭配使用
24827-023	小尺寸机箱
24827-024	小尺寸机箱

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE