

Divisor de conexión a tierra (barra de tierra)



El divisor de tierra (barra de tierra) se usa para conexiones rápidas y simples de cables de tierra dentro de la caja de divisor.

CARACTERÍSTICAS

El divisor de tierra (barra de tierra) se usa para conexiones rápidas y simples de cables de tierra dentro de la caja de divisor.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
ASG4	13924	18mm	60mm	14mm	Aluminio	Estañado
ASG8	13925	18mm	121mm	14mm	Aluminio	Estañado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.