

Boîtiers de distribution solaire CUF



Les boîtiers de raccordement commerciaux, solaires de série CUF, également connus sous le nom de boîtes de distribution, constituent un emplacement pratique pour le raccordement des fils dans un réseau commercial lorsque les fusibles ne sont pas requis. Le nombre de paires d'entrées de circuit va de 4 à 20 avec des fils (entrée et sortie) de calibre #24 à #3 AWG. Installé dans un boîtier en fibre de verre offrant une protection extérieure inégalée contre les éléments.

FONCTIONS

Installé dans un boîtier en fibre de verre

Barres omnibus surdimensionnées

Composants de qualité qui réduisent les pertes

Efficacité accrue des raccordements

Nombre de paires d'entrées du circuit de 4 à 20

Calibre des fils (entrée et sortie) de #24 à #3 AWG

Température de service max. : 50 °C (122 °F)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE