


# Interscale Mounting Bracket

## Power Utilities

The bracket enables mounting an Interscale case to a wall or allows a distance between the mounting surface and the rear wall.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Able to assemble / disassemble case while mounted

Provides 14 mm clearance from mounting surface for cable management

Bracket for wall or recessed mounting

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis
24820-005	4

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Not compatible with embedded NUC cases or Interscale M 19" cases.

## **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.