

# Raccordement en usine nVent ERICO Ericore



## FONCTIONS

Le raccordement supérieur constitue un raccordement isolé reliant le terminal à nVent ERICO Ericore pour faire passer le coup de foudre de manière appropriée

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Emplacement des raccordements
ERICORETRMOS	701915	Externe
ERICORETRMIS	701895	Interne

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'emplacement des raccordements peut servir lors de l'installation. Choisissez un emplacement de raccordements intérieur lors de la livraison de la bobine au sommet de la structure et faites descendre le conducteur vers la position de la mise à la terre.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**