


Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear

Power Utilities



Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip

Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Typ produktu	Typ
------------------	-----------	-----------	-------	------------	--------------	-----

27230-188	553 mm	500 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy
27230-190	553 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy
27230-192	553 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy
27230-189	553 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy
27230-191	553 mm	900 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Płyta podstawy

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order cover plate or brush strip separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE