

SENZ WIFI Einrichtung von Google Assistant

Raychem

EINRICHTUNG UND SYSTEMANFORDERUNGEN

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie Folgendes ausgeführt haben:

- Die SENZ-WIFI-App heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone installiert haben (laden Sie die SENZ-WIFI-App aus dem App Store oder Google Play herunter)
- Ein Konto in der SENZ-WIFI-App mit Ihrem eigenen Benutzernamen und Passwort eingerichtet
- Mindestens ein verbundenes Raychem SENZ-WIFI-Thermostat installiert

- Bestätigt, dass Sie das/die SENZ-WIFI-Thermostat(e) über die SENZ-WIFI-App steuern können
- Die **Google Home-App** auf Ihr Smartphone heruntergeladen


Wenn Sie die oben genannten Anforderungen zur Einrichtung erfüllt haben, aktivieren Sie die **Einrichtung von Google Assistant** für das SENZ-WIFI-Thermostat mit folgenden Schritten:

(HINWEIS – Screenshots der App können sich je nach verwendetem Smartphone unterscheiden)


SO AKTIVIEREN SIE DIE EINRICHTUNG VON GOOGLE ASSISTANT FÜR DAS SENZ-WIFI-THERMOSTAT

1 Öffnen Sie die **Google Home-App** auf Ihrem Smartphone.

2 Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen.




3 Klicken Sie auf „**Set up device**“ [Gerät einrichten].



4 Klicken Sie im Bereich „**Works with Google**“ [Funktioniert mit Google] auf „**Have something already set up?**“ [Ist bereits etwas eingerichtet?]



5 Scrollen/suchen Sie nach „**SENZ WIFI Thermostat**“ und klicken Sie darauf.



6 Melden Sie sich bei Ihrem Konto mit Ihrem **Benutzernamen und dem Passwort für die SENZ-WIFI-App** an.




7 Klicken Sie in der Anfrage zur Berechtigung, auf „**Yes, Allow**“ [Zulassen].




8 Klicken Sie oben links auf „**Done**“ [Fertig] und schließen Sie das App-Fenster.


9 Nun sollten Sie die **SENZ-WIFI-Thermostat(e)** sehen, die mit Google Home verknüpft werden können.



10 Wählen Sie ein **Thermostat** (bei mehreren) und klicken Sie auf „**Next**“ [Weiter] unten rechts.



11 Wählen Sie den **Standort / das Haus** für diesen SENZ-WIFI-Thermostaten und klicken Sie unten rechts auf „**Next**“.



12 Wählen Sie einen **Raum** für diesen SENZ-WIFI-Thermostaten und klicken Sie unten rechts auf „**Next**“.



13 Wenn mehrere vorhanden sind, **weisen Sie allen SENZ-WIFI-Thermostaten in Ihrem Konto die Standorte und Räume zu**.

14 Ihre **SENZ-WIFI-Thermostate** sind jetzt in der **Google Home-App** sichtbar.



15 Probieren Sie einige der **Sprachbefehle** aus der nachfolgenden Tabelle mit Google-Assistent-kompatiblen Smart Speakern aus. Verwenden Sie dabei den **Thermostatenamen**, den Sie dem SENZ-WIFI **oder Raum** zugewiesen haben.

BEISPIELE FÜR SPRACHBEFEHLE

Gewünschte Aktion	Was geschieht	Anwendbar für	Sprachsteuerung	Beispielftext
Eine bestimmte Temperatur einstellen	Ändert „auf ... einstellen“ auf die gewünschte Temperatur. Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe [Thermostat/Gruppenname] auf [Temperatur] .“	„Hey Google, stelle das Bad auf 22 Grad.“
Thermostat auf Konstantmodus stellen	Stellt Thermostat(e) auf Konstantmodus ein.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe [Thermostat/Gruppenname] auf HEIZEN.“	„Hey Google, stelle Küche auf HEIZEN.“
Thermostat(e) auf Wochenprogramm stellen	Das Thermostat nimmt den zuletzt verwendeten Wochenplan (bzw. Programm-Modus = Programm 1, 2 oder 3) wieder auf.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe [Thermostat/Gruppenname] auf AUTOMATISCH.“	„Hey Google, stelle das Wohnzimmer auf AUTOMATISCH.“
Heizung ausschalten (Abwesenheitsmodus)	Versetzt den Thermostat in den Konstantmodus und ändert die Temperatur für „auf ... einstellen“ auf 5 °C. Dadurch wird Ihre Fußbodenheizung effektiv ausgeschaltet.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, schalte [Thermostat/Gruppenname] AUS.“	„Hey Google, schalte das Bad AUS.“
Aktuelle Temperatur abfragen	Es werden keine Änderungen vorgenommen. Die aktuelle Temperatur wird angesagt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, welche Temperatur hat [Thermostat/Gruppenname] ?“	„Hey Google, wie hoch ist die Temperatur in der Küche ?“
Temperatur leicht erhöhen	Erhöht „auf ... einstellen“ um 1,5 °C. Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, erhöhe die Temperatur von [Thermostat/Gruppenname] .“	„Hey Google, erhöhe die Temperatur des Wohnzimmers .“
Temperatur leicht senken	Senkt „auf ... einstellen“ um 1,5 °C. Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, senke die Temperatur von [Thermostat/Gruppenname] .“	„Hey Google, senke die Temperatur des Bads .“

Deutschland

Tel 0800 1818205
SalesDE@chemelex.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Schweiz/Suisse/Svizzera

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat