

SENZ WIFI Google Assistant- instellingen

Raychem

INSTELLINGEN EN SYSTEEMVEREISTEN

Zorg ervoor dat u over het volgende beschikt voordat u verder gaat:

- De SENZ WIFI-app gedownload en op uw smartphone geïnstalleerd (download de SENZ WIFI-app via de App Store of Google Play)
- Een account ingesteld in de SENZ WIFI-app met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord
- Minstens één SENZ WIFI-thermostaat geïnstalleerd

- Bevestiging dat u de SENZ WIFI-thermostaten via de SENZ WIFI-app kunt bedienen
- De **Google Home-app** op uw smartphone gedownload


Wanneer u aan de bovenstaande instellingseisen hebt voldaan, volgt u de stappen hieronder om de **Google Assistant-instellingen** voor de SENZ WIFI-thermostaat in te schakelen:

(OPMERKING - screenshots van de app kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte smartphone en taalinstelling)


DE GOOGLE ASSISTANT-INSTELLINGEN VOOR DE SENZ WIFI-THERMOSTAAT INSCHAKELEN

- 1** Open de **Google Home-app** op uw smartphone


- 2** Klik op het symbool "+" voor toevoegingen




- 3** Klik op 'Set up device'



- 4** Klik in het gedeelte 'Works with Google' op 'Have something already set up?'




- 5** Zoek 'SENZ WIFI-thermostaat' en klik hierop



- 6** Log in op uw account met uw **gebruikersnaam en wachtwoord** voor de SENZ WIFI-app




- 7** Wanneer u het verzoek om toestemming ziet om uw Google-account te verbinden, klikt u op 'Ja, toestaan'




- 8** Klik op 'Done' in de linkerbovenhoek en sluit de pagina van de app


- 9** De **SENZ WIFI-thermostaten** die met Google Home verbonden kunnen worden, zijn nu zichtbaar



- 10** **Selecteer één thermostaat** (in geval van meerdere thermostaten) en klik rechtsonderin op 'Next'



- 11** **Kies een locatie/huis** voor die SENZ WIFI-thermostaat en klik rechtsonderin op 'Next'



- 12** **Kies een kamer** voor die SENZ WIFI-thermostaat en klik rechtsonderin op 'Next'



- 13** **Wijs aan alle SENZ WIFI-thermostaten locaties en kamers toe** (in geval van meerdere thermostaten) in uw account

- 14** Uw **SENZ WIFI-thermostaten** zijn nu zichtbaar in de **Google Home-app**



- 15** Probeer een aantal van de **spraakopdrachten** in de onderstaande tabel; gebruik hiervoor de **naam van de thermostaat** die u aan de SENZ WIFI of kamer hebt toegewezen, en uw smart speakers die compatibel zijn met Google Assistant

VOORBEELDEN VAN SPRAAKOPDRACHTEN

Gewenste actie	Wat er gebeurt	Kan worden toegepast op	Spraakopdracht	Voorbeeldtekst
Stel een specifieke temperatuur in	Verander de gewenste temperatuur. Opmerking: In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) gaat het schema na 2 uur verder. In Constante modus is deze actie permanent.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, stel [naam thermostaat/groep] in op [temperatuur] ."	"Hey Google, stel Badkamer in op 22 graden."
Zet de thermostaat op de constante modus	Zet de thermostaat op de constante modus.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, stel [naam thermostaat/groep] in op VERWARMEN."	"Hey Google, stel Keuken in op VERWARMEN."
Zet de thermostaat op Weekschema	Zet de thermostaat op het laatst gebruikte weekschema (oftewel programmamodus = Programma 1, Programma 2 of Programma 3).	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, stel [naam thermostaat/groep] in op AUTOMATISCH."	"Hey Google, stel Salon in op AUTOMATISCH."
Zet thermostaat UIT (ook gekend als de stand Afwezig)	Zet de thermostaat op de Constante modus en wijzigt de temperatuur van 'Instellen op' naar 5°C. Zo wordt het vloerverwarmingssysteem uitgezet.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, zet [naam thermostaat/groep] UIT."	"Hey Google, zet de Badkamer UIT."
Controleer de huidige temperatuur	Er worden geen wijzigingen aangebracht. Huidige temperatuur wordt aangekondigd.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, wat is de temperatuur in [naam thermostaat/groep] ?"	"Hey Google, wat is de temperatuur in de Keuken ?"
Stel de temperatuur hoger in	Zet 'Instellen op' 1,5°C hoger. Opmerking: In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) gaat het schema na 2 uur verder. In Constante modus is deze actie permanent.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, stel de temperatuur van [naam thermostaat/groep] hoger in"	"Hey Google, stel de temperatuur van het Salon hoger in"
Stel de temperatuur iets lager in	Zet 'Instellen op' 1,5°C lager. Opmerking: In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) gaat het schema na 2 uur verder. In Constante modus is deze actie permanent.	Individuele thermostaat of Groep	"Hey Google, stel de temperatuur van [naam thermostaat/groep] iets lager in"	"Hey Google, stel de temperatuur van de Badkamer iets lager in"

Nederland

Tel 0800 0224978
SalesNL@chemelex.com

België

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat