



# 电源连接及尾端套件 安装手册



## 警告




此套件用于电气设备，必须进行正确安装，确保系统正常运行并防止发生电击或火灾。请仔细阅读以下重要警告信息，并遵循每项安装说明。





- 为了最大限度降低因发热电缆受损或不当安装引起的持续电弧而导致火灾风险，同时符合盈凡热控、认证机构以及国家电气规范的要求，请务必使用接地故障保护。常规断路器可能无法消除电弧现象。
- 母线不可相互接触，否则将发生短路。
- 安装前与安装时，此套件与发热电缆末端应保持干燥。
- 发热电缆黑色的导电芯体可能会短路，请务必进行电气绝缘并保持干燥。
- 此套件的认证与性能仅适用于盈凡热控指定的部件。不可使用替代部件或乙烯基绝缘胶带。
- 最终用户需保留本安装说明，供日后参考。




## 注意

此套件中的热缩套管在燃烧过程中会产生烟雾，可能会引起灼伤眼睛、皮肤、鼻腔、喉咙的现象。











7








注：热缩管B应紧贴屏蔽线。

8




9







**13**





**14**



**15**







## 上海

上海市宜山路1009号创新大厦20楼

邮编:200233

电话:+86.21.2412.1688

传真:+86.21.5426.3167

## 北京

北京市东城区王府井大街138号

新东安广场写字楼1座813室

邮编:100006

电话:+86.10.5965.4050

传真:+86.10.5965.4004



[nVent.com](http://nVent.com)

©2018 nVent. nVent各种商标与标识的所有权均属于nVent及其全球附属公司。所有其他商标属于相应所有人。nVent保留变更产品规格的权利,恕不另行通知。

RAYCHEM-IM-H90361-ETLPCKits-ZH-2206